

# 高輝度

CODE No.PX153

## HIGH BRIGHTNESS ZOOM LENS + UV

### 高輝度ズームレンズ+UV




メインスイッチ

COBライトが点灯→消灯



UVスイッチ

COBライトが点灯→消灯




PROX  
INC.

PROX  
INC.

### 電池カバー

電池カバーを開き、  
図の向きに電池を入れる



電池カバー

### 照射角度調整

本体



ベルトホルダー

本体を前に倒し  
角度を調節する

### フォーカス調整部



反時計回りで  
スポット照射



時計回りで  
ワイド照射

## 高輝度ズームレンズ+UV

CODE No.PX153

使用光源	白色COB LED1灯 ブラックUV LED2灯	使用時間	連続 約8時間(アルカリ電池使用時)
		サイズ	W60×D40×H43mm
明るさ	380ルーメン	自重	50g(電池無し)
使用電池	単4形電池×3本(テスト電池付属)	材質	ABS

**注意**

●LEDの光は指向性が強いので正視しないで下さい。●電池交換は消灯後行って下さい。●電池は⊕⊖の方向を正しく入れて下さい。●新旧異種の電池を混用しないで下さい。●分解・修理・改造等しないで下さい。●LEDの交換は出来ません。●本製品は防水ではありません。●使用後は必ず消灯して下さい。●炎天下の車内等、高温になる場所に放置しないで下さい。●幼児の手の届かない所に保管して下さい。●定期的  
に点灯点検、電池の液漏れ点検を行って下さい。

PX153R(高輝度ズームレンズ+UV/レッド)



4 548992 216758