




PRODUCED BY PROXX INC.

取扱説明書



この度は、「湖水汲み上げ循環ポンプミニ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。正しく安全にお使い頂くために必ずこの取扱説明書をお読み頂き、十分に製品の特徴を理解した上でご使用ください。なお、この取扱説明書は保証書にもなっておりますのでお読み頂いた後は、大切に保管して下さるようお願い申し上げます。

株式会社 **プロックス**

湖水汲み上げ循環ポンプミニ [PX258]

仕様

ポンプサイズ	W85×直径31mm
最大汲み上げ高さ	60cm
USB入力	DC:5V
使用電源	USBモバイルバッテリー(別売)
最大流量	100ℓ/h
付属品	予備フィルター


⚠ 感電・火災・漏電事故を避けるための注意

- セット・点検・掃除・移動時は必ずUSBコードをバッテリーから外してください。
- 濡れた手でプラグの抜き差しはしないでください。
- モバイルバッテリーが水没しないよう十分にご注意ください。
- モバイルバッテリーに水滴や飛沫がかからないよう十分にご注意ください。
- 強い衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 子供が使用する際は、必ず大人が立ち会うようにしてください。
- 本製品を稼働した状態での持ち運びはしないでください。
- 本製品の改造はしないでください。
- 電源は、出力5Vのモバイルバッテリーをご使用ください。
- USB端子やバッテリーに砂などが被らないようにしてください。
- 痛んだコードは火災をおこす恐れがあります。ご使用前には必ずコードの痛みの確認を行ってください。
- USBコードを加工したり、折り曲げたりしないでください。

⚠ 本体による事故・故障を避けるための注意・その他の注意

- 本体を洗浄する場合は石鹸や洗剤を使用せず、真水で洗浄してください。
- ポンプを稼働した状態で水中へ入れると、空気が逃げずに給水ができません。
- 給水の勢いが弱まったら、電源を入れなおすか、フィルターの汚れを洗い落としてください。
- ポンプのケースを開ける際、部品の脱落にご注意ください。
- 排水用ホースを排水口より上方に位置すると、排水ができません。
- 水量によっては、排水用ホースの穴から水が漏れる場合があります。
- 水槽に魚を入れすぎると、酸欠になりますのでご注意ください。
- 水槽の形状によっては取り付けできない場合がございます。
- 本製品のご使用によって生じた紛失・故障・釣行費等の付随的な補償はできません。


各部の名称



※品質向上のため各パーツ・デザイン等予告なく変更する場合がございます。

お手持ちの水槽への取り付け方

水槽の縁から下方へ50mmを目処の位置を中心にドリル等で直径12mmの穴をあけてください。



使用方法

USBコードを軽く上下に振って水中ポンプのケース内の空気を抜きます。モバイルバッテリーやUSBコンセントの電源へUSB端子をつなぎます。水が吸い上げられ、循環してれば完成です。※給水しない場合は、電源を入れなおしてください。

お掃除方法

パーツの各接続部を外し水道水でゴミを洗い流してください。その際に、USB端子には水が入らないようにしてください。石鹸や洗剤を使用しないで真水だけで洗浄してください。

故障かなと思ったら

現象	原因チェック	処置方法
水がうまく汲み上がらない	細ホースはきっちりはまっていますか?	使用方法3 細ホースをきっちりはめる
	水中ポンプの空気が抜きましたか?	使用方法7 水中ポンプの空気を抜く
	ポンプ稼働後に水中へ入れていませんか?	電源を切り、使用方法6からやりなおす
	フィルターは汚れていませんか?	フィルターの汚れを落とす
	モバイルバッテリーの残量はありますか?	モバイルバッテリーの残量を確認